

Выкройка женского халата WD050122



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-jenskogo-halata-wd050122/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: махровая ткань, 100% хлопок.

Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основного материала и дублирина. Если ткань плотная и нерастяжимая, то дублирин можно не использовать.

1. Разметьте расположение карманов на деталях переда, ручными стежками проставьте линии середины переда и перегиба воротника.



2. Продублируйте подгибку верхнего края кармана. Заутюжьте её в сторону изнанки. Открытый срез подгибки подверните на 1 см внутрь и снова приутюжьте.



3. Наметьте готовый вид с лицевой стороны кармана.



4. Отверните подгибку кармана на лицевую сторону, обтачайте по боковым сторонам.



5. Не выворачивая подгибку, обметайте боковые и нижний срезы кармана.



6. Выверните, выправьте подгибку верха кармана на лицевую сторону, заметайте, застрочите, приутюжьте.



7. Ориентируясь по намелке, заметайте или заутюжьте обмётанные срезы кармана в сторону изнанки.



8. Наметайте карман на деталь переда, настрочите. Сделайте закрепки в уголках кармана. Приутюжьте карман в готовом виде.



9. Вметайте, втачайте передние части рукавов в проймы деталей переда. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



10. Вметайте, втачайте задние части рукавов в проймы спинки. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону рукавов.



11. Сметайте, стачайте верхние срезы передних и задних частей рукавов.
Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.



12. Стачайте части воротника на деталях переда между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте.



13. Вметайте, втачайте воротник в горловину изделия. Припуски шва на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм, заутюжьте в сторону воротника.



14. Любым удобным способом заготовьте шлёвки. Вспомогательными строчками притачайте их к боковым срезам деталей переда на уровне талии.



15. Сметайте, стачайте боковые срезы переда и спинки и одновременно срезы рукавов. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону спинки.





16. Обметайте срезы низа халата и рукавов. Заутюжьте их в сторону изнанки на ширину подгибки.



17. Продублируйте и осноруйте подборта. Стачайте их между собой по средним срезам. Припуски шва разутюжьте. Обметайте внутренние срезы подбортов и одновременно срез втачивания воротника в горловину.



18. Наложите подборта на изделие, уравняйте по срезам и швам, сколите, стачайте. Одновременно обтачайте нижние углы подбортов, ориентируясь по заутюженной линии низа халата. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



19. Выверните, выправьте подборта и воротник на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте.



20. Проложите отделочную строчку по краям бортов и воротника. Приутюжьте.



21. Наложите обмётанный нижний срез верхнего воротника на горловину, приметайте, притачайте насквозь, ведя строчку в шов втачивания нижнего воротника в горловину халата. Приутюжьте.



22. Подшейте низ рукавов и изделия. Приутюжьте.



23. Стачайте части пояса, припуск шва разутюжьте. Сложите получившуюся деталь пояса вдоль пополам, лицом внутрь, сколите, стачайте по коротким и продольному срезам, оставив в одном месте незашитый участок для выворачивания.



24. Припуски швов срежьте до ширины 5 мм, в уголках срежьте наискосок, не доходя до строчки 2 мм.



25. Выверните, выправьте пояс на лицевую сторону, выметайте, приутюжьте. Отстрочите пояс в край по всему периметру, одновременно зашивая отверстие для выворачивания. Приутюжьте.



26. Ручными потайными стежками подшейте отлетные края подбортов к припускам швов рукавов.



27. Отутюжьте изделие в готовом виде. Вставьте пояс в шлёвки.
Носите с удовольствием!