

## Выкройка платья Александра703



Рекомендации по выбору ткани, размера, расчет расхода ткани указаны на странице сайта с выкройкой - <https://shkatulka-sew.ru/pattern/vykroyka-platya-alexandra703/>

Все детали изделия уже имеют необходимые припуски на швы. Они обозначены двойным контуром. При желании вы можете самостоятельно изменить их величину.

Ткань, использованная в пошиве образца: плательный креп-стрейч.

## Этапы сборки и шитья

Выкроите детали изделия из основной ткани и дублерина.



Сметайте, стачайте рельефы переда и спинки, припуски швов обметайте, заутюжьте к центру.



Сметайте, стачайте боковые срезы платья, припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Продублируйте припуски средних срезов частей спинки под молнию.



Обметайте средние срезы спинки платья.

Стачайте их от контрольной метки конца застёжки вниз. Выше метки срезы сметайте.



Разутюжьте средние срезы спинки платья по всей длине. Удалите нитки смётывания.



Вметайте, втачайте молнию в средний шов спинки.

Дополнительными строчками притачайте края тесьмы молнии к припускам среднего шва.



Приутюжьте молнию в готовом виде.



Продублируйте и основите детали обтачек горловины переда и спинки. Сложите их вместе, лицом к лицу, стачайте по плечевым срезам. Припуски швов разутюжьте.

Обметайте вкруговую нижний срез обтачки горловины.



Срежьте припуски частей обтачки горловины спинки в области средних срезов спинки на 1 см. Притачайте их к молнии.



Отверните припуски молнии и обтачки горловины спинки на лицевую сторону изделия, приколите обтачку к горловине платья, притачайте. Припуски шва срежьте до ширины 5-7 мм, на закруглённых участках рассеките, не доходя до строчки 2 мм.



Настрочите припуски шва обтачивания горловины на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

Выметайте обтачку, приутюжьте.

Ориентируясь по разметке, стачайте складки на деталях рукавов.



Разутюжьте складки с изнанки рукавов.

Продублируйте и основите детали обтачек рукавов.



Наложите обтачки на рукава, лицом к лицу, приколите, притачайте.



Припуски шва обтачивания низа рукава настройте на обтачку на расстоянии 1-2 мм от стачивающей строчки.

Выметайте обтачку, приутюжьте.



Стачайте боковые срезы рукавов вместе с обтачкой низа. Припуски швов обметайте, заутюжьте в сторону переда.

Обметайте верхний срез обтачки рукава.

Проложите вспомогательные строчки по срезам оката рукавов, стяните нитки, формируя сборку.

Ручными потайными стежками подшейте верхние срезы обтачек к рукавам. Приутюжьте.



Обработайте срез низа платья московским швом.



Приутюжьте низ платья с изнаночной стороны.



По швам юбки годе снизу сделайте закрепки на ребро высотой 5 мм.

Швы годе приутюжьте на ребро.

Вколите (вметайте) рукава в проймы изделия.



Втачайте рукава в проймы. Припуски швов обметайте, приутюжьте на ребро.



Ручными потайными стежками подшейте отлетные края обтачки горловины к припускам плечевых швов.



Отутюжьте изделие в готовом виде.

Носите с удовольствием!