

# ХЭШТЕГ ЭТОЙ ВЫКРОЙКИ В INSTAGRAM: #MARINA313





# TOPSEW.RU

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ БЮСТГАЛТЕРОВ

Размер	чашка	65	70	75	80	85	90
Обхват под грудью, см		63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92
Обхват груди, см	Α	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104
	В	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106
	С	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108
	D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110

Состав комплекта лекал для каждой пары бюстгалтер+трусы

размер бюстгалтера	65 A,B,C,D	70 A,B,C,D	75 A,B,C,D	80 A,B,C,D	85 A,B,C,D	90 A,B,C,D
размер трусов	XXS	XS	S	М	L	XL
обхват бедер, см	86	92	96	100	104	108




Перед раскроем вы можете скорректировать детали по длине и объему в зависимости от ваших пожеланий, а также свойств выбранного материала.

Припуски на швы включены в выкройку. Они обозначены пунктирной линией по контуру деталей

#### Внимание!

В зависимости от свойств выбранного материала вы можете увеличивать или уменьшать ширину припусков настолько, насколько посчитаете нужным.

# TOPSEW.RU



# СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КРОЯ

### РАСХОД ТКАНИ

Расход посчитан для уже продекатированной ткани шириной 140-150 см без учета рисунка.

размеры 65A-90D (из ткани одного цвета)
0,4 м



### РАСКРОЙ

Основной материал, цв. 1:


- 1. Боковая чашка -2 дет.,
- 2. Центральная чашка 2 дет.,
- 3. Бретель 2 дет., выкраивается самостоятельно в виде прямоугольника длиной 30-35 см и шириной 2-3 см. Длину уточнить на примерке.
- 4. Передняя часть трусов 1 дет. со сгибом,
- 5. Задняя часть трусов 1 дет. со сгибом.

Основной материал, цв. 2:

- Каркас − 1 дет. со сгибом,
- 2. Пояс 2 дет.,
- 3. Боковая вставка трусов 2 дет.

#### Подкладка:

- 1. Боковая чашка -2 дет.,
- 2. Центральная чашка 2 дет.,
- 3. Ластовица трусов 1 дет.



Пример раскладки деталей изделия из основного материала одного цвета



### ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ



4-ниточный оверлок. В случае, если нет оверлока, то срезы можно обработать на бытовой швейной машине строчкой "зиг-заг".



утюг с паром или без, утюжильный стол или гладильная доска;

ручная и машинные иглы, соответствующие типу ткани, булавки для закалывания или маленькие прищепки.



ножницы для бумаги и ножницы для раскроя.

### Материалы

Высокоэластичные синтетические ткани, хорошо растягивающиеся во всех направлениях. Пример: лайкра, бифлекс, микрофибра для купальников.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

- подкладочная ткань, соответствующая типу ткани;
- нитки для бытовой машины и для оверлока;
- чашки для купальников (по желанию);
- латексная лента для обработки срезов;
- регулирующие колечки для бретелей;
- застежка для купальника и пара косточек для бюстгалтера соответствующего размера.

#### ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Перед пошивом бюстгалтера настоятельно рекомендуется сшить макет, примерить, при необходимости внести правки, исходя из формы груди.

### Бюстгалтер

Детали чашек из ткани верха стачайте по средним срезам, швы приутюжьте. Средние срезы деталей подкладки чашек обметайте, сами детали сложите с нахлёстом друг на друга и сметайте.


Бретели сложите вдоль пополам, лицом внутрь, стачайте на оверлоке по длинным срезам, выверните на лицевую сторону, приутюжьте.



Сложите чашки и подкладку лицом к лицу, между ними вложите бретели.



Стачайте детали по верхним срезам на оверлоке. К припускам швов, слегка растягивая, мелким зигзагом притачайте резинку – латексную ленту.



Выверните, выправьте чашки на лицевую сторону, выметайте, сколите по периметру вместе с подкладкой.

Излишки подкладки осноровите вровень со срезами верха чашек.



К центральной части каркаса выкроите и приметайте долевик из нерастяжимой ткани. Он нужен для предотвращения растяжения ткани в этой области.




Все срезы каркаса, за исключением срезов втачивания чашек, обработайте с помощью латексной ленты зигзагообразной строчкой в растяжку.




Прямой строчкой втачайте заготовленные чашки в каркас.

К припускам швов притачайте тоннельную ленту, оставляя свободные концы длиной 2-3 см.



#### Вставьте косточки.

Закрепите концы ленты мелким зигзагом и ручными стежками. Это нужно для усиления защиты изделия от проколов косточками при эксплуатации.



По спинке притачайте ленту с кольцами, вставьте в них бретели и закрепите их концы мелким зигзагом.



# Пришейте застежку.

## Бюстгалтер готов.



Трусы

Стачайте детали трусов между собой.




Уточните форму пройм трусов на примерке. При необходимости осноровите изделие «под себя».

Обметайте срезы ластовицы, приметайте её к трусам со стороны изнанки. Обратите внимание: деталь ластовицы должны быть уже изделия на ширину припусков. Для этого при необходимости осноровите её перед примётыванием.



Обработайте все открытые срезы трусов при помощи латексной ленты.





Трусы готовы.